

limpiador desinfectante sanitizante pisos deportivos



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NOMBRE:
3MONOS SPORT CLEANER / LIMPIADOR
DESINFECTANTE. USO: Desinfectante y
descontaminante pisos deportivos de ropa y
artículos deportivos. Es un limpiador
desinfectante color , diseñado para limpiar
cualquier piso deportivo y equipo deportivo
incluyendo zapatillas, bicicletas y otros.

Datos técnicos pH: Concentrado: aprox. 11-11.5 Diluido (20%): aprox. 10.5 Disolución:
Limpieza: 1 litro / 5 litros de agua Eliminación de marcas negras de tacones/marcas de
calzado: 1 tapón / 100 ml de agua Seguridad: No clasificado Punto de inflamación: No
inflamable Vida útil: Al menos 2 años desde la fecha de producción en su recipiente
original sin abrir

Almacenaje: Almacenar preservándolo de las heladas Tamaño del envase: 3 x 5 litros (44
cajas por palet) 10 x 1 litros (50 cajas por palet)

Preparación Asegúrese de que el suelo se encuentra en perfectas condiciones físicas y que
está completamente sellado. Es importante no dejar que el producto se filtre por grietas o
aberturas ni por zonas dañadas, puesto que existe el riesgo potencial soplar la superficie
,el polvo y la arenilla suelta que pueda haber en el suelo.

Limpieza Aplique el producto diluido (1 litro / 5 litros de agua) de manera uniforme por el
suelo usando una fregona, mopa o aplicador similar. Espere durante aproximadamente 5
minutos para dejar que la solución actúe. Limpie el suelo usando una máquina limpiadora
adecuada con un pad rojo o equivalente. Elimine cualquier contaminación de la superficie
con un sistema de fregado/secado, mopa, fregona o similar. Finalmente, limpie bien la
superficie utilizando agua. La cantidad de agua empleada para limpiar los suelos ha de ser
la mínima posible. Es importante eliminar todos los residuos de la superficie del suelo.
Eliminación de marcas de calzado Aplique el producto diluido (1 tapón / 100 ml de agua)
sobre la zona afectada. Tras unos minutos limpie la superficie con un paño limpio.